

TRELLEBORG → MALMÖ GBG		
Lutningsförhållande max 10 ‰		
Trelleborg System H, (Ltkl Trg). ATC från km 650+062.		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
651+851	20	<u>Trelleborg (Trg)</u> Parkeringspår ssp 8, 31, 32, 33, 51, 52, 59, 80, 81
651+600		Msi (112 <1>, 110 <2>, 184 <40>, 172 <41>)
650+927		Msi (184 <40>, 172 <41>)
650+330		Msi (202 <41>)
650+185	90	Hatavla
650+062		ATC börjar
650+042		Msi (212 <41>)
649+601	110	Hatavla
649+155		Ublsi (Trg L 42)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
646+005	110	Vsi, Gyllevägen
644+750		Infsi (22)
643+923		<u>Skytts Vemmerlöv (Svö)</u>
643+714		Msi (34 <2>, 32 <1>)
643+697		Vsi, Skytts Vemmerlövs norra
643+290		Ublsi (Svö L 42)
640+301		Vsi, Slågarp
639+317		Vsi, Mossen
637+911		Vsi, Steglarpvägen
637+433		Vsi, Kapellvägen
637+195		Vsi, Bolmersvägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
635+048	110	Infsi (22)
634+805		Vsi, Jordholmens södra
634+644		<u>Jordholmen (Jh)</u>
634+383		Vsi, Jordholmens norra
634+130		Msi (34 <2>, 32 <1>)
633+845		Ublsi (Jh L 42)
633+729	110/130	Vsi, Hagbo
631+517		Vsi, Arrie
629+886		Vsi, Krombyvägen
628+556		Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
Lockarp - Malmö gbg Malmö driftplats System H, (Fjtkl M). ATC.		
628+239	110/130	Infsi (502)
628+191		Nedkopplingstavla
627+083		Msi (506<51>)
627+147		Hatavla <51>
626+914	130/140	<u>Lockarp (Lrp)</u> *
626+600	160/200 a)	(Gräns mellan driftplatsdelar)
626+014		Msi (536 <51>, 538 <50>)
625+578		Msi (520 <PLM>)
625+305		Hatavla <52, 53> a) 100 <50>
625+246		Msi (558 <50>)
624+970		<u>Fosieby (Fsb)</u> *
624+677		Msi (572 <53>, 574 <52>)
624+580		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <54>
Fosieby, forts nästa sida		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	160/200	Fosieby , forts från föreg sida
623+681		Msi (582 <53>, 584 <52>)
623+088		Malmö Persborg (Mpb) , hst
622+666		Msi (592 <53>, 594 <52>)
621+695		Msi (402 <43>, 404 <42>) (Gräns mellan driftplatsdelar)
621+155	90/100	Hatavla
620+421		Msi (444 <42>)
620+323	50	Hatavla, kurva <41>, 90/100 <42>
620+240		Msi (446 <44>)
620+166		Msi (442 <43>)
620+092		Msi (454 <42>)
620+004		Msi (448 <41>)
619+885		Msi (462 <43>)
619+834		<u>Östervärn (Övn)</u> *
619+795		Msi (466 <44>)
619+676	50	Hatavla, kurva <40>

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	50	
619+295- 619+225	Enl hsi	Msi (302 <40>, 304 <41>) (Gräns mellan driftplatsdelar)
618+664	70 a)	Hatavla <59>, a) övriga spår 40
618+332		<u>Malmö gbg</u> <u>(Mgb)</u> * Parkeringspår ssp 13, 29, 40g, 41g Ej parkering 25l, 26l, 27l
617+956		Msi (366 <8>, 364 <7>)
617+916		Msi (362 <6>)
617+891		Msi (350 <59>)
617+853- 617+806		Msi (360 <5>, 358 <4>, 356 <3>, 354 <2>, 352 <1>)