

NÄSSJÖ C → HULTSFRED		
Lutningsförhållande max 17,5 ‰		
Nässjö C - Hultsfred Lokalbevakad driftplats som gränsar till system M. (Ltkl N), ATC		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
0+000	40	<u>Nässjö C (N)</u> A-signal (<5b>) Parkeringspår hsp 5, 6, 7 Parkeringspår ssp 51, 52, 53, 54, 55, 101, 102, 103, 104, u1, u2, u3, u4, u5, u6
0+050- 0+500		Msi (172 <14>, 176 <14>, 170 <13>, 166 <12>, 160 <11>, 162 <11>, 198 <9>, 196 <8>, 194 <7>, 206 <5>=U, 192 <4>=N, 190 <3>, 202 <2>, 200 <1>)
0+650		Msi (156 <11>, 154 <10>, 184 <5>=U, 186 <2>)
0+800- 0+840		Msi (114 <5>=U, 112 <4>=N)
0+850		Msi (110)
1+019		Msi (104)
1+029	65	Hatavla, kurva
1+220	95	Hatavla
(Nässjö C forts på nästa sida)		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
2+125	95	(<u>Nässjö C</u> forts från föregående sida)
2+525		Vsi, Eldon
2+855		Brinellskolan (Brin) , hst Utfsi (102)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
(Nässjö C) - Hultsfred Enkelspår, System M. ATC till km 3+955 mellan km 19+605 och km 23.839 samt från km 81.532.		
3+955	95	ATC slutar
4+012		Vsi, Stumperydsvägen
5+150	90	Hatavla
6+567		Vsi, Långarum
7+900	80	Hatavla, kurva
8+368		Vsi, Blankefall
11+537		Lpsi. Kontrollbeträftar växeln vid Ormaryd
11+687		Vsi, Ormaryd
11+800		Växel Ormaryd (Ory) , lp
14+730	95	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
15+728	95	Vsi, Breviksvägen
17+385		Vsi, Holmserydsvägen
18+031		Vsi, Soåsavägen
19+605		ATC börjar
19+763		Vsi, Lyckeberg
21+020	40	Infsi (21)
21+335		Hatavla, växelkurvor
21+413		Vsi, Vetlandavägen
21+540		<u>Eksjö (Ek)</u> Parkeringspår ssp 3, 4, 21, 22
21+561		Slutpunktsstopplykta (81 <2>)
21+651		Msi (33 <1>)
21+661		Msi (31 <2>)
21+780	70	Hatavla, kurva
22+040	100	Hatavla
		(<u>Eksjö</u> forts nästa sida)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	100	(Eksiö forts från föregående sida)
22+282		Utfsi (41)
22+346		Vsi, Kvarnarpsvägen
22+382		Driftplatsgräns
23+839		ATC slutar
24+472		Vsi, Björkavägen
24+472		Vsi, Björkavägen
25+260	70	Hatavla, kurva
25+528		Vsi, Hjorthemsvägen
25+680	95	Hatavla
25+834		Vsi, Björkelund
27+875		Vsi, Nyäng
28+250	85	Hatavla
29+220	95	Hatavla
31+424		Lpsi. Kontrollbekräftar växlarna vid Hult
31+624		Växel Hul , lp
31+741		Hult (Hul) , lp
31+878		Vsi, Hult

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	95	
33+050	70	Hatavla, kurva
33+372		Vsi, Ebbarpsvägen
33+520	80	Hatavla, kurva
34+270	95	Hatavla
36+570	80	Hatavla, kurva
37+080	95	Hatavla
39+137		Vsi, Bengtsgård
40+437		Vsi, Malmgatan
40+630	60	Hatavla, kurva
40+740		Vsi, Bruksvägen II
40+910		Bruzaholm (Bz) , hp
42+940	95	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
45+154	95	Infsi (A 1/2)
45+344		Vsi, Hjärtevad
45+457		<u>Hjärtevad (Hvd)</u> Parkeringspår ssp 3, 11, 12
46+077		Utfsi (D)
46+877		Driftplatsgräns
49+170	70	Vsi, Järnvägsgatan
49+510		Hatavla, kurva
49+827		Vsi, Ödhultsvägen
49+940	95	Hatavla
49+943		Ingatorp (Igt) , hp
53+350	40	Hatavla, kurvor
53+419		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Vallnäs
53+792	70	Hatavla, kurvor
53+842		Vsi, Vallnäs
54+001	95	Växel Vallnäs (Vln) , lp
55+190		Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	95	
56+410	70	Hatavla, kurvor
56+760		Vsi, Sjögle
57+940	80	Hatavla, kurvor
59+102		Vsi, Ydrevägen
60+060	90	Hatavla
60+668		Infsi (2/1)
60+968		Vsi, Mariannelund
61+148		<u>Mariannelund</u> <u>(Mnd)</u>
61+415		S-tavla <2, 1>
61+708		Utfsi (2/5)
63+640	80	Hatavla, kurva
63+960	95	Hatavla
64+300		Vsi, Emarp
65+012		Vsi, Katebo
69+540	90	Hatavla
70+200	95	Hatavla

Ej parkering
3

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
72+563	95	Lönneberga (Lön) , hp
72+758		Vsi, Lönneberga norra
72+980	80	Hatavla, kurva
73+220	95	Hatavla
73+841		Vsi, Hemvärnsvägen
74+313		Silverdalens Centrum (Sic) , hp
74+372		Vsi, Parkvägen
75+048		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Silverdalens bruk
75+533		Växel Silverdalens bruk (Sid) , lp Parkeringspår ssp 2
75+687		Lpsi. Kontrollbekräftar växlarna vid Hulingsryd
76+255		Vsi, Stolpen
81+426		Vsi, Nytorpsvägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
81+503	95	Växel Hulingsryd (Hud) , lp
81+532		ATC börjar
81+767		Växel Hud , lp
81+970		Vsi, Hultfreds industrier
82+562	Enl hsi	Infsi (23)
82+654	50	Vsi, Östra Långgatan
83+105		Vsi, Storgatan
83+144		Hatavla <1>
83+386		<u>Hultsfred (Hf)</u>
83+397	100/110	Msi (33 <1>)
83+542		Msi (35 <3>, 31 <2>)
83+744		Hatavla <3, 2>
83+782		Hatavla <4>
84+371	70	Msi (37 <4>)

Ej parkering
14, 16, 17, 18, 23, 24,
25, 26

Reservsidor D451-D452