YSTAD → SIMRISHAMN

Lutningsförhållande max 13 ‰

Ystad
Lokalbevakad driftplats som gränsar till system M. (Ltkl Y)
Tidvis fjärrbevakad (Fjtkl M), ATC.

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m	
	40		
75+820		**Ystad (Y) ***	**Parkeringsspår ssp** 18, 22, 42
75+666		Msi (4/3 <4>, 3/3 <3>)	
75+610		Msi (2/3 <2>)	
75+545		Msi (1/3 <1>)	
75+200	120	Hatavla	
75+030		Msi (1-4/3)	
74+753		Vsi, Dragongatan	
74+680	140	Hatavla	
74+293		Vsi, Saltsjöbaden	
74+270		Utfsi (2/5)	
74+150		Driftplatsgräns	

Ätr 6 101128

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
(Ystad) - Simrishamn Enkelspår. System M. ATC.		
	140	
73+873		Vsi, Sandskogen
72+482		Vsi, Militärvägen
70+706		Nedkopplingstavla
70+510		Vsi, Fredriksberg
68+636		Infsi (A 1/2)
68+564		Vsi, Köpingebro västra
68+278	80	Hatavla
68+069		Vsi, Köpingebro
67+965		**Köpingebro (Köp)** ***** — **Parkeringsspår ssp** 3, 4, 5
67+805	**125**/130	Hatavla
67+712		Vsi, Sockerfabriken
67+488		Utfsi (E)
67+390		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	125/130	
67+289	130	Hatavla
67+057		Vsi, Köpinge
66+093		Vsi, St. Köpinge
65+018		Vsi, Svenstorp
64+465	**120**/130	Hatavla
63+572	130	Hatavla
62+582	100	Hatavla
62+118		Vsi, Nedraby
61+208		Vsi, Nymölle
61+193	130	Hatavla
57+600		Vsi, Lindesborgsvägen

Ätr 10 110606

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130	
57+107		Infsi (3/2)
57+063		Vsi, Byavägen
56+820	40	Hatavla
56+729		Vsi, Tomegatan
56+494 =69+280		**Tomelilla (Tli) *** — **Parkeringsspår ssp** 5, 8; **Ej parkeringsspår** 6
56+434		Tågfärdvägs slutpnkt S-tavla <1 och 2>
56+494 =69+280		**Tomelilla (Tli) *** — **Parkeringsspår ssp** 5, 8; **Ej parkeringsspår** 6
69+435		Msi (1/3 <1>, 2/3 <2>)
69+513		Vsi, Tomegatan
69+620	**60**/65	Hatavla
69+846		Utfsi (4/7)
69+871	**85**/90	Hatavla
69+883		Vsi, Adelgatan
69+898		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	85/90	
69+858		Hatavla, kurva
70+505	110	Hatavla
70+792		Vsi, Rosendalsvägen
75+480		**Lunnarp (Lup)**, hp
75+562		Vsi, Lunnarp
78+315		Vsi, Björkhaga
80+227	**60**/65	Hatavla, kurva
80+364		Vsi, Storgatan
80+455		**Smedstorp (Smp)**, hp
80+683	110	Hatavla
82+198	**90**/95	Hatavla, kurva
82+548	110	Hatavla
83+100		Vsi, Rävakroken

Ätr 6 101128

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	110	
84+286		Infsi (A)
84+473		Vsi, Gärsnäs västra
84+675		**Gärsnäs (Gss) ***
84+872	**60**/65	Hatavla
84+929		Vsi, Malmövägen
85+094		Driftplatsgräns
85+070	110	Hatavla
86+368		Vsi, Sextorp
87+082		Vsi, Klastorp
88+272		Vsi, Järnvägsgatan
88+575		Vsi, Gladsaxvägen
88+755	**100**/110	Hatavla
89+621		Vsi, Lillegård
91+482		Vsi, Järrestad
92+627	90	Hatavla
93+246		Vsi, Bjärsjö
93+088	**100**/110	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m	
	100/110		
94+476		Infsi (E)	
94+744		Vsi, Simrisvägen	
94+990		Vsi, Lindhagagatan	
95+532	Enl hsi	Msi (A)	
95+714		Vsi, Bruksgatan	
95+766	40	Hatavla	
95+888	25	Hatavla, bangård	
96+049		**Simrishamn (Si) ***	**Parkeringsspår hsp** 2
96+080		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock	

Ätr 6 101128

Reservsida