

KARLSKRONA C → EMMABODA		
Lutningsförhållande max 12,5 ‰		
Karlskrona C Fjärrbevakad driftplats som gränsar till system M, ATC. (Fjtkl M)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
351+904	40	<u>Karlskrona C</u> <u>(Ck)</u> * . Parkeringspår ssp 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 49, 50, 51, 52, 16a, 19a, 19b
351+676- 351+597		Msi (120 <1>, 118 <2>, 116 <3>)
351+652	40	Hatavla <4>
351+465- 351+409		Msi (126 <41>, 124 <4>)
351+333	50	A-signal <4> Hatavla, <42>, kurvor
351+313	50	Hatavla <41>, kurvor
351+150	70	Hatavla, sp 41, kurvor
350+842		Msi (138 <41>, 136 <42>) A-signal <41 och 42>
350+760		Hatavla, kurvor
350+153	70	Msi (140) Hatavla, kurvor (<u>Karlskrona C</u> forts nästa sida)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	70	(Karlskrona C forts från föregående sida)
349+806		Vsi, Bergås
349+800		Bergåsa (Båak) , hst
349+091	80	Hatavla, kurva
348+355	90	Hatavla
348+282		Msi (144; ett sken för tågväg mot Tks)
348+050		Vsi, Gullbernavägen
347+395		Msi (150)
346+816		Utfsi (152)

(Karlskrona C) – (Emmaboda) Enkelspår. System M. ATC.		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
345+514		Vsi, Torskors
344+759	75	Hatavla, kurva
344+460	90	Hatavla
343+314		Vsi, Bubbetorp
343+261	65	Hatavla, kurva
342+692	90	Hatavla
341+010		Vsi, Mörtövägen
340+940	70	Hatavla, kurva
340+031	90	Hatavla
339+717		Vsi, Stationsvägen
338+727	65/75	Hatavla, kurvor
338+156		Vsi, Kestorp
335+015	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
334+211	90	Infsi (B)
333+660		<u>Spjutsbygd (Spj)</u> *
333+497		S-tavla <2>
333+431		Vsi, Spjutsbygd
333+231		Utfsi (C)
332+333	65	Hatavla, kurva
332+293	90	Vsi, Bredabäck
331+557		Hatavla
329+411		Vsi, Bollasjö

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
328+675	70	Hatavla, kurvor
327+966		Vsi, Kvarnagården
327+630	90	Hatavla
326+046		Vsi, Nävragöl
325+400	80	Hatavla, kurva
325+045	90	Hatavla
324+243		Vsi, Nävrasjö norra
323+350	70	Hatavla, kurva
323+114		Vsi, Sillhövda
322+789	85	Hatavla
321+659	90	Hatavla
320+848		Infsi (B)
320+566		Vsi, Holmsjö
320+417		<u>Holmsjö (Hmö)</u>
320+118		S-tavla <2>
319+842		Utfsi (C)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
319+842	70	Hatavla, kurva
319+473	100	Hatavla
319+132	120/130	Hatavla
317+518	110/120	Hatavla
316+892	110/130	Hatavla
315+633	120/130	Hatavla
313+660		Lpsi. Kontrollbeträffar växel vid Saleboda
313+357		Vsi, Saleboda
312+820		Växel Saleboda (Slb) , lp
311+409	115/130	Hatavla
308+164	120/130	Hatavla
306+952		Infsi (B ½)
306+397		Vsi, Torggatan
306+219		<u>Vissefjärda (Vfa)</u>
306+055		S-tavla <2>
305+791		Utfsi (C)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
302+658	120/130	Vsi, Linnefors
301+435		Vsi, Karamåla
297+883		Vsi, Knappsmåla
296+390	90/115	Hatavla
Emmaboda System H, (Fjktl M). ATC.		
296+260	120	Infsl (22)
295+430		Msl (134 <3>, 162 <1>)
295+384		<u>Emmaboda (Em)</u> * Parkeringsspår ssp 7, 8
295+160		Msl (34 <3>, 32 <2>)
295+108		Msl (62 <1>)
294+609		Msl (36 <4>)
294+480		Hatavla
294+229		Nedkopplingstavla
293+989		Ublsl (Em L42)

Reservsida